

Οδηγίες Χρήσης

1.Μηνύμα

Η συσκευή υποστηρίζει την αποστολή/λήψη μηνυμάτων SMS.

Πιέστε το πλήκτρο μηνυμάτων για να γράψετε ένα νέο μήνυμα.

Σύνταξη μηνύματος

Επιλέξτε Μενού → Μήνυμα → Γράψε Μήνυμα στην συνέχεια πληκτρολογήστε το μήνυμα σας και πιέστε το αριστερό πλήκτρο (Επιλογές) → αποστολή για να στείλετε το μήνυμά σας. Πατήστε το δεξί πλήκτρο (Σβήσιμο) για να διορθώσετε ένα μήνυμα.

1.2 Εισερχόμενα

Επιλέξτε Μενού → Μήνυμα → Εισερχόμενα και στην συνέχεια:

Προβολή: για να διαβάσετε τα μηνύματά σας

Κλήση αποστολέα: για να κάνετε κλήση στον αποστολέα

Απάντηση: για να απαντήσετε στο μήνυμα

Προώθηση: για να στείλετε αυτό το μήνυμα σε άλλους παραλήπτες

Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα

1.3 Πρόχειρα

Στην κατηγορία πρόχειρα αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε συντάξει αλλά δεν έχουν αποσταλέα. Οι επιλογές που έχετε είναι Προβολή, Αποστολή, Επεξεργασία, Διαγραφή

1.4 Outbox

Στην κατηγορία εξερχόμενα θα βρείτε τα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί. Οι επιλογές που έχετε είναι Προβολή, Αποστολή, Επεξεργασία, Διαγραφή

1.5 Απεσταλμένα

Στην κατηγορία απεσταλμένα θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε στείλει

2. Τηλεφωνικός Κατάλογος

2.1 Προσθήκη νέας επαφής

Η συσκευή σας έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει επαφές στην κάρτα SIM και στην μνήμη της. Η μνήμη του τηλεφώνου δέχεται 300 επαφές. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε και στην συνέχεια επιλέξτε:

Προβολή: για να δείτε λεπτομέρειες την επαφής

Αποστολή μηνύματος: για να στείλετε γραπτό μήνυμα στην συγκεκριμένη επαφή

Κλήση: για να κάνετε κλήση

Επεξεργασία: για να αλλάξετε τα στοιχεία της επαφής

Διαγραφή: για να σβήσετε την συγκεκριμένη επαφή

Αντιγραφή: για να αντιγράψετε την επαφή από την μνήμη SIM στην μνήμη της συσκευής ή αντίστροφα

Προσθήκη στην Black List

Ρυθμίσεις επαφών

Προτιμώμενη μνήμη:, διαλέξτε αν οι επαφές σας θα

αποθηκεύονται αυτόματα στην SIM ή στο τηλέφωνο

Κατάσταση μνήμης: δείτε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στην κάρτα SIM και στην συσκευή

Αντιγραφή: για να αντιγράψετε όλες τις επαφές σας από το τηλέφωνο στην SIM ή αντίστροφα.

Μεταφορά: για να μεταφέρετε όλες τις επαφές σας από το τηλέφωνο στην SIM ή αντίστροφα.

Διαγραφή: για να διαγράψετε όλες τις επαφές σας από την SIM ή από την συσκευή

Ιστορικό κλήσεων

Στο ιστορικό κλήσεων μπορείτε να δείτε όλες τις κλήσεις ανά κατηγορία, αναπάντητες, εισερχόμενες, εξερχόμενες.

4 Πολυμέσα

4.1 Κάμερα

Ανοίξτε την κάμερα και πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να

τραβήξετε φωτογραφία.

Επιλογές Κάμερας

Φωτογραφίες: Προβολή φωτογραφίας

Ρυθμίσεις κάμερας: για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της φωτογραφικής μηχανής

Ρυθμίσεις εικόνας:για να ορίσετε το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας

Αποθήκευση για να ορίσετε μέσο αποθήκευσης

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων κάμερας

In [image viewer] interface, you can check all photos you take via camera.

4.3 Εγγραφή video

Επιλέξτε εγγραφή video και πιάστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή video.

4.5 Αναπαραγωγή ήχου

Επιλέξτε αναπαραγωγή ήχου. Αυξήστε την ένταση ήχου

πιέζοντας το πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω ή μειώστε τη πίεζοντας προς τα κάτω. Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο ήχου πιέζοντας το πλήκτρο πλοήγησης δεξιά ή αριστερά. Κάντε παύση της αναπαραγωγής πιέζοντας το κεντρικό πλήκτρο.

Επιλέξτε λίστα για να δείτε όλα τα αποθηκευμένα αρχεία ήχου.

4.7 Ραδιόφωνο

Επιλέξτε Ραδιόφωνο. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης δεξιά ή αριστερά για να αλλάξετε συχνότητα. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να ανοίξετε ή κλείσετε το ραδιόφωνο. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής για να μεταβείτε στο μενού του ραδιοφώνου.

5 SOS ρυθμίσεις

5.1 SOS Κατάσταση για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε το πλήκτρο SOS.

5.2 SOS Αριθμοί για να επιλέξετε τους 5 αριθμούς έκτακτης ανάγκης

5.3 SOS Μήνυμα ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή μηνύματος έκτακτης

5.4 SOS μήνυμα για να γράψετε το μήνυμα έκτακτης ανάγκης

5.5 Warning Tone status

6 Ρυθμίσεις

Στο κεντρικό μενού επιλέξτε ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

6.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

6.1.1 Ώρα και ημερομηνία για να ρυθμίσετε ώρα και ημερομηνία

6.1.2 Γλώσσα για να αλλάξετε την γλώσσα συστήματος

6.1.3 Μέθοδος εισαγωγής για να αλλάξετε την γλώσσα εισαγωγής

6.1.4 Οθόνη για να αλλάξετε την εμφάνιση της αρχικής οθόνης.

6.1.5 Κατάσταση πτήσης

6.1.6 Εξωτερική οθόνη: για να επιλέξετε αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι.

6.3 Προφίλ ήχου

Η συσκευή διαθέτει τα προφίλ ήχου:

Γενικό – Σιωπηλό – Συνάντηση – Εξωτερικοί χώροι

Επιλέξτε επεξεργασία για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου σε κάθε ένα από τα παραπάνω προφίλ.

- Τύπος ειδοποίησης για να ορίσετε τον τύπο ειδοποίησης

(Ήχος και δόνηση – Μόνο δόνηση – Μόνο ήχος – Πρώτα δόνηση και μετά ήχος):

- Ήχος κλήσης για να αλλάξετε ήχο κλήσης.

- Ένταση για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση

- Μήνυμα για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης εισερχόμενου μηνύματος.
- Ένταση μηνυματος για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου ειδοποίησης μηνύματος
- Πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε τον ήχο των πλήκτρων
- Ένταση πληκτρολογίου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου στο πληκτρολόγιο
- Άνοιγμα στο καπάκι για να αλλάξετε τον ήχο όταν ανοίγει το καπάκι
- Κλείσιμο στο καπάκι για να αλλάξετε τον ήχο όταν κλείνει το καπάκι

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων και λειτουργεί στα δίκτυα GSM στις ζώνες 850, 900, 1800 και 1900 MHz. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ (SAR) . Το όριο ΣΕΑ το οποίο

καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε

λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις μετρήσεις της πιστοποίησης για την συγκεκριμένη συσκευή στο αντί είναι 0,68 W/kg. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις

δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.zer.gr

Με την παρούσα ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η συσκευή ZER Atlas III με την εμπορική ονομασία ZER Atlas III συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορεί να αποκτηθεί από την ηλ. διεύθυνση www.zer.gr

